

(Rueckseite)

SCHABLONE ZUM KOERNEN DER LOECHER FUER TRAFU UND PE

GND \diamond \diamond PE
d = 4mm d = 4mm

- 60
- 50
- 40
- 30
- 20
- 10

(rechte Gehaueseseite)

10 20

PT001



Bodenblech so legen, dass Loecher fuer Rueckwandbefestigung
hinten liegen!